

## 開始使用全新 CSTM80 鍵盤

### 初始啟動

- 鍵盤應可與 macOS、Windows 和 Linux 作業系統相容且立即可用。
- 如需 CSTM80 自訂性說明，請掃描 QR 碼或造訪 [dro.ps/cstm80-quickstar](https://dro.ps/cstm80-quickstar)



### 預設熱鍵

按住 Fn 鍵與列出的按鍵以啟用

### LED 鍵

Fn +	W	LED 亮度調高
	S	LED 亮度調低
	E	LED 動畫速度增加
	D	LED 動畫速度減少
	R	LED 色調增加
	F	LED 色調減少
	T	LED 飽和度增加
	G	LED 飽和度減少
	Q	LED 開關 (開啟 / 關閉)
	A	LED 動畫開關
	Z	LED 單色模式
	X	LED 呼吸效果
	C	LED 彩虹模式
	V	LED 彩虹轉輪模式

### 其他控制

按住 Esc (連接 USB 之前)	啟動巧控 (清除 EEPROM 狀態並在開機載入程式中重新啟動)
--------------------	----------------------------------

### 鍵盤選用鍵

Fn +	N	切換鍵盤 6KRO/NKRO (預設狀態為 6KRO)
	左Ctrl+O	Windows / Mac OS 交換 (系統 / Alt 位置變更)
	左Ctrl+\ \	左 Ctrl / Capslock 交換
	左Ctrl+ 退格鍵	重設鍵盤

### 可自訂韌體

若要設定按鍵對應與熱鍵，請造訪：[dro.ps/cstm-configurator](https://dro.ps/cstm-configurator)

