

## ZAČÍNÁME S VAŠÍ NOVOU KLÁVESNICÍ CSTM80

### PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Klávesnice by měla po vybalení fungovat s operačními systémy macOS, Windows a Linux.
- Pokyny k přizpůsobení klávesnice CSTM80 zobrazíte naskenováním QR kódu nebo je najdete na stránce [dro.ps/cstm80-quickstart](https://dro.ps/cstm80-quickstart).



### VÝCHOZÍ KLÁVESOVÉ ZKRATKY

Pro aktivaci podržte klávesu Fn + uvedené klávesy.

### LED KLÁVESY

|      |   |                                                |
|------|---|------------------------------------------------|
| Fn + | W | Zvýšení jasu LED                               |
|      | S | Snížení jasu LED                               |
|      | E | Zvýšení rychlosti animace LED                  |
|      | D | Snížení rychlosti animace LED                  |
|      | R | Zvýšení odstínu LED                            |
|      | F | Snížení odstínu LED                            |
|      | T | Zvýšení sytosti LED                            |
|      | G | Snížení sytosti LED                            |
|      | Q | Přepínač LED (Zap/Vyp)                         |
|      | A | Přepínání animace LED                          |
|      | Z | Jednobarevný režim LED                         |
|      | X | Efekt pozvolného přechodu LED                  |
|      | C | Režim duhy LED                                 |
|      | V | Režim duhového víru LEDRežim duhového víru LED |

### OVLÁDÁNÍ RŮZNÝCH FUNKCÍ

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Podržení klávesy Esc<br>(před připojením USB) | Spuštění Boot Magic (vymazání stavu EEPROM a restart v Bootloaderu) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### KLÁVESY MOŽNOSTÍ KLÁVESNICE

|      |                     |                                                                  |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fn + | N                   | Přepnutí 6KRO/NKRO klávesnice (výchozí stav je 6KRO)             |
|      | LCtrl+ \\           | Výměna LCtrl / Capslock                                          |
|      | LCtrl+O             | Výměna Windows / Mac OS (změna umístění systémové klávesy / Alt) |
|      | LCtrl+<br>Backspace | Resetování klávesnice                                            |

### PŘIZPŮSOBITELNÝ FIRMWARE

Chcete-li nakonfigurovat mapu kláves a klávesové zkratky, navštivte stránku [dro.ps/cstm-configurator](https://dro.ps/cstm-configurator).

