

KOM I GANG MED DIT NYE CSTM80-TASTATUR

FØRSTE START

- Tastaturet burde fungere med det samme på operativsystemerne macOS, Windows og Linux.
- Scan QR-koden, eller besøg dro.ps/cstm80-quickstart, så du kan få anvisninger for tilpasning af CSTM80



STANDARDGENVEJSTASTER

Tryk og hold på Fn-tasten + angivne taster for at aktivere

LED-TASTER

Fn +	W	Forøg LED-lysstyrke
	S	Reducer LED-lysstyrke
	E	Forøg hastighed af LED-animation
	D	Reducer hastighed af LED-animation
	R	Forøg LED-nuance
	F	Reducer LED-nuance
	T	Forøg LED-mætning
	G	Reducer LED-mætning
	Q	LED-skift (til/fra)
	A	Skift LED-animation
	Z	LED-ensfarvetilstand
	X	LED-åndedrættseffekt
	C	LED-regnbuetilstand
	V	LED-regnbue Pinwheel Modezz

DIVERSE STYREELEMENTER

Hold Esc (før tilslutning af USB)	Boot Magic (ryd EEPROM-tilstand og genstart i Bootloader)
--------------------------------------	---

TASTATURVALGSTASTER

Fn +	N	Skift tastatur 6KRO/NKRO (standardtilstanden er 6KRO)
	LCtrl+O	Skift mellem Windows/Mac OS (skift placering af system/Alt)
	LCtrl+ \ Tilbage	LCtrl/Caps Lock – ombyt
	LCtrl+Tilbage	Nulstil tastatur

TILPASSELIG FIRMWARE

Du kan konfigurere din tastetilknytning og dine genvejstaster ved at besøge: dro.ps/cstm-configurator

