

AAN DE SLAG MET JE NIEUWE CSTM80 TOETSENBORD

EERSTE INGEBRUIKNAME

- Het toetsenbord zou direct uit de doos moeten werken met de besturingssystemen macOS, Windows en Linux.
- Voor instructies over de aanpasbaarheid van CSTM80 kun je de QR-code scannen of naar dro.ps/cstm80-quickstart gaan



STANDAARD SNELTOETSEN

Houd de Fn-toets + de vermelde toetsen ingedrukt om te activeren

LED-TOETSEN

Fn +	W	LED-helderheid verhogen
	S	LED-helderheid verlagen
	E	Snelheid LED-animatie verhogen
	D	Snelheid LED-animatie verlagen
	R	LED-kleur verhogen
	F	LED-kleur verlagen
	T	LED-saturatie verhogen
	G	LED-saturatie verlagen
	Q	LED-schakelaar (aan/uit)
	A	LED mono-kleurmodus
	Z	LED-animatieschakelaar
	X	LED ademend effect
	C	LED regenboogmodus
	V	LED regenboog windmolen-modus

OVERIGE BESTURINGSELEMENTEN

Esc ingedrukt houden (voordat je USB aansluit)	Boot Magic (EEPROM-status wissen en opnieuw opstarten in Bootloader)
---	--

TOETSENBORD OPTION-TOETSEN

Fn +	N	Toetsenbord wisselen tussen 6KRO/NKRO (standaardinstelling is 6KRO)
	LCtrl+O	Windows/Mac OS wisselen (systeem/Alt-locatie wijzigen)
	LCtrl+ \\	LCtrl / Capslock Swap
	LCtrl+ Backspace	Toetsenbord resetten

AANPASBARE FIRMWARE

Om je toetsenbordindeling en sneltoetsen te configureren, ga je naar:
dro.ps/cstm-configurator

