

UUE KLAVIATUURI CSTM80 KASUTAMISE ALUSTAMINE

ALGKÄIVITUS

- Klaviatuur peaks karbist välja võttes kohe töötama operatsioonisüsteemides MacOS, Windows ja Linux.
- CSTM80 kohandamisjuhiste saamiseks skannige QR-kood või külastage veebilehte dro.ps/cstm80-quickstart



VAIKEKIIRKLAHVID

Aktiveerimiseks hoidke all klahvi Fn + loetletud klahve

LED-KLAHVID

Fn +	W	LED-i heleduse suurendamine
	S	LED-i heleduse vähendamine
	E	LED-animatsiooni kiiruse suurendamine
	D	LED-animatsiooni kiiruse vähendamine
	R	LED-i tooni suurendamine
	F	LED-i tooni vähendamine
	T	LED-i küllastuse suurendamine
	G	LED-i küllastuse vähendamine
	Q	LED-i lüliti (sees / väljas)
	A	LED-animatsiooni lüliti
	Z	LED-i mustvalge režiim
	X	LED-i hingamisefekt
	C	LED-i vikerkaarerežiim
	V	LED Rainbow Pinwheel Modezz

MUUD JUHTELEMENDID

Hoidke klahvi Esc all (enne USB ühendamist)	Boot Magic (tühjendage EEPROM-i olek ja taaskäivitage alglaaduris)
--	--

KLAVIATUURI VALIKUKLAHVID

Fn +	N	Klaviatuuri režiimi 6KRO/NKRO sisse- ja väljalülitamine (vaikeolek on 6KRO)
	Vasak Ctrl+O	Operatsioonisüsteemi Windows / Mac OS vahetus (süsteemi / alternatiivse asukoha vahetus)
	Vasak Ctrl+ \ Vasak Ctrl + tagasivõtuklahv	Vasak Ctrl / suurtäheluku vahetus
	Vasak Ctrl + tagasivõtuklahv	Klaviatuuri lähtestamine

KOHANDATAV PÜSIVARA

Klaviatuurivastenduse ja kiirklahvide konfigureerimiseks külastage veebilehte: dro.ps/cstm-configurator

