

UUDEN CSTM80-NÄPPÄIMISTÖN KÄYTÖN ALOITTAMINEN

ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

- Näppäimistöön pitäisi olla heti käyttövalmis macOS-, Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmissä.
- CSTM80-näppäimistön kustomoitavuusohjeet löydät skannaamalla QR-koodin tai osoitteesta dro.ps/cstm80-quickstart.



OLETUSARVOISET PIKANÄPPÄIMET

Aktivoi pitämällä painettuna Fn-näppäintä ja lueteltuja näppäimiä.

LED-NÄPPÄIMET

Fn +	W	Lisää LED-kirkkautta
	S	Vähennä LED-kirkkautta
	E	Lisää LED-animaation nopeutta
	D	Vähennä LED-animaation nopeutta
	R	Lisää LED-värisävyä
	F	Vähennä LED-värisävyä
	T	Lisää LED-kylläisyyttä
	G	Vähennä LED-kylläisyyttä
	Q	LED-valitsin (päällä/pois)
	A	LED-animaation valitsin
	Z	Yksivärinen LED-tila
	X	LED-hengitystehoste
	C	LED-sateenkaaritila
	V	Pyöreä LED-sateenkaaritila

MUUT OHJAIMET

Pidä Esc painettuna (ennen USB-liitántää)	Käynnistä Magic (tyhjennä EEPROM-tila ja käynnistä uudelleen Bootloaderissa)
---	--

NÄPPÄIMISTÖN VALINTANÄPPÄIMET

Fn +	N	Valitse näppäimistö 6KRO/NKRO (oletustila on 6KRO)
	LCtrl+O	Windows-/MacOS-käyttöjärjestelmän vaihto (järjestelmän / vaihtoehtoisen sijainnin vaihto)
	LCtrl+ \\	LCtrl / Capslock vaihto
	LCtrl+askelpalautin	Nollaa näppäimistö

MUKAUTETTAVISSA OLEVA LAITEOHJELMISTO

Voit määrittää näppäinkartan ja pikanäppäimet osoitteessa dro.ps/cstm-configurator

