

## PRISE EN MAIN DE VOTRE NOUVEAU CLAVIER CSTM80

### PREMIÈRE UTILISATION

- Le clavier est prêt à être utilisé avec les systèmes d'exploitation macOS, Windows et Linux.
- Pour des instructions sur les options de personnalisation du CSTM80, veuillez scanner le code QR ou visiter le [dro.ps/cstm80-quickstart](https://dro.ps/cstm80-quickstart)



### RACCOURCIS CLAVIER PAR DÉFAUT

Maintenir enfoncées la touche FN + touches répertoriées pour activer

### DEL DES TOUCHES

Fn +	W	Augmentation de la luminosité des DEL
	S	Diminution de la luminosité des DEL
	E	Augmentation de la vitesse d'animation des DEL
	D	Diminution de la vitesse d'animation des DEL
	R	Augmentation de la teinte des DEL
	F	Diminution de la teinte des DEL
	T	Augmentation de la saturation des DEL
	G	Diminution de la saturation des DEL
	Q	Activation/Désactivation des DEL
	A	Activation/Désactivation de l'animation des DEL
	Z	Mode couleur unique DEL
	X	Effet de respiration DEL
	C	Mode arc-en-ciel DEL
	V	Mode moulin à vent arc-en-ciel DEL

### AUTRES COMMANDES

Maintenir la touche Esc enfoncée (avant de brancher le câble USB)	Fonction « Boot Magic » (effacer l'état de la mémoire EEPROM et redémarrer dans « Bootloader »)
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

### TOUCHES D'OPTIONS DU CLAVIER

Fn +	N	Faire basculer le clavier entre le rollover à 6 touches et le rollover complet (6KRO/NKRO - l'état par défaut est le rollover à 6 touches)
	Ctrl gauche + O	Basculement Windows / Mac OS (changement de système / emplacement de la touche Alt)
	Ctrl gauche + \	Permutation Ctrl gauche / Verr. Maj.
	Ctrl gauche + Effacement arrière	Réinitialiser le clavier

### CUSTOMIZABLE FIRMWARE

To configure your keymap and hotkeys, please visit: [dro.ps/cstm-configurator](https://dro.ps/cstm-configurator)

