

## DIE ERSTEN SCHRITTE MIT IHRER NEUEN CSTM80-TASTATUR

### ERSTINBETRIEBNAHME

- Die Tastatur sollte direkt nach dem Auspacken mit den Betriebssystemen macOS, Windows und Linux funktionieren.
- Für Anleitungen zur Individualisierung der CSTM80 scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie [dro.ps/cstm80-quickstart](https://dro.ps/cstm80-quickstart)



### STANDARD-HOTKEYS

Halten Sie die Fn-Taste + die aufgelisteten Tasten zum Aktivieren gedrückt

### LED-TASTEN

Fn +	W	LED-Helligkeit erhöhen
	S	LED-Helligkeit verringern
	E	LED-Animationsgeschwindigkeit erhöhen
	D	LED-Animationsgeschwindigkeit verringern
	R	LED-Farbton erhöhen
	F	LED-Farbton verringern
	T	LED-Sättigung erhöhen
	G	LED-Sättigung verringern
	F	LED-Umschaltung (Ein/Aus)
	A	LED-Animationsumschaltung
	Z	LED-Mono-Farbmodus
	X	LED-Atmungseffekt
	C	LED-Regenbogen-Modus
	V	LED-Regenbogen-Windrad-Modus

### SONSTIGE STEUERELEMENTE

Esc gedrückt halten (vor dem USB-Anschluss)	Boot Magic (EEPROM-Status löschen und Neustart im Bootloader)
---	---

### TASTATUR-OPTIONSTASTEN

Fn +	N	Tastatur-Umschaltung 6KRO/NKRO (Standard ist 6KRO)
	LStrg+O	Windows-/Mac OS-Umschaltung (Umschaltung System / alternativer Pfad)
	LStrg+	LStrg / Capslock
	LStrg+Rücktaste	Tastatur zurücksetzen

### ANPASSBARE FIRMWARE

Um Ihre Tastaturbelegung und Hotkeys zu konfigurieren, besuchen Sie bitte: [dro.ps/cstm-configurator](https://dro.ps/cstm-configurator)

