

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ CSTM80

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Το πληκτρολόγιο θα πρέπει να λειτουργεί άμεσα με τα λειτουργικά συστήματα macOS, Windows και Linux.
- Για οδηγίες εξατομίκευσης του CSTM80, σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε το dro.ps/cstm80-quickstart



ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Fn + τα αναφερόμενα πλήκτρα για ενεργοποίηση

ΠΛΗΚΤΡΑ LED

Fn +	W	Αύξηση φωτεινότητας LED
	S	Μείωση φωτεινότητας LED
	E	Αύξηση ταχύτητας κινούμενων γραφικών LED
	D	Μείωση ταχύτητας κινούμενων γραφικών LED
	R	Αύξηση απόχρωσης LED
	F	Μείωση απόχρωσης LED
	T	Αύξηση κορεσμού LED
	G	Μείωση κορεσμού LED
	Q	Εναλλαγή LED (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση)
	A	Εναλλαγή κινούμενων γραφικών LED
	Z	Λειτουργία μονόχρωμου LED
	X	Εφέ αναπνοής LED
	C	Λειτουργία ουράνιου τόξου LED
	V	Λειτουργία πολύχρωμου ανεμόμυλου LED

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παρατεταμένο πάτημα Esc (Πριν από τη σύνδεση USB)	Boot Magic (Εκκαθάριση τιμών κατάστασης EEPROM και επανεκκίνηση στο πρόγραμμα επανεκκίνησης)
--	--

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Fn +	N	Εναλλαγή πληκτρολογίου 6KRO/NKRO (Η προεπιλεγμένη κατάσταση είναι 6KRO)
	LCtrl+O	Αλλαγή λειτουργικού συστήματος Windows / Mac (Αλλαγή θέσης συστήματος / Alt)
	LCtrl+	Αλλαγή LCtrl / Capslock
	LCtrl+Backspace	Επαναφορά πληκτρολογίου

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Για να διαμορφώσετε τον χάρτη πλήκτρων και τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: dro.ps/cstm-configurator

