

AZ ÚJ CSTM80 BILLENTYŰZET HASZNÁLATBA VÉTELE

ELSŐ HASZNÁLAT

- A billentyűzet azonnal működik macOS, Windows és Linux operációs rendszereken.
- A CSTM80 testreszabási útmutatóért olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el ide: dro.ps/cstm80-quickstart



ALAPÉRTELMEZETT GYORSBILLENTYŰK

Az aktiváláshoz tartsa lenyomva az Fn billentyűt + a felsorolt billentyűket

LED BILLENTYŰK

Fn +	W	LED-fényerő növelése
	S	LED-fényerő csökkentése
	E	LED-animáció sebességének növelése
	D	LED-animáció sebességének csökkentése
	R	LED-színárnyalat növelése
	F	LED-színárnyalat csökkenése
	T	LED-telítettség növelése
	G	LED-telítettség csökkenése
	Q	LED kapcsoló (be/ki)
	A	LED-animáció kapcsolója
	Z	LED egyszínű mód
	X	LED „légzés” effektus
	C	LED szivárvány mód
	V	LED szivárványspirál mód

EGYÉB VEZÉRLŐK

Tartsa lenyomva az Esc billentyűt (az USB csatlakoztatása előtt)	Boot Magic (EEPROM állapot törlése és újraindítás a Bootloaderben)
--	--

BILLENTYŰZET OPCIÓGOMBOK

Fn +	N	Billentyűzet váltása 6KRO/NKRO (az alapértelmezett állapot 6KRO)
	LCtrl+O	Windows/Mac OS csere (rendszer/alt. hely módosítása)
	LCtrl+ \	LCtrl / Capslock gombok cseréje
	LCtrl+Backspace	Billentyűzet alaphelyzetbe állítása

TESTRESZABHATÓ FIRMWARE

A billentyűkiosztás és gyorsbillentyűk testreszabásához látogasson el ide: dro.ps/cstm-configurator

