

DO MHÉARCHLÁR CSTM80 NUA A CHUR CHUN SIÚIL

BÚTÁIL TOSAIGH

- Ba chóir go n-oibreoidh an méarchlár nuair a bhaintear ón bhosca é le córais oibriúcháin macOS, Windows agus Linux araon.
- Le haghaidh treoracha inshaincheapthachta CSTM80, déan an cód QR a scanáil nó téigh go dtí dro.ps/cstm80-quickstart



EOCHRACHA AICEARRA RÉAMHSHOCRAITHE

Coinnigh brúite eochair Fn + eochracha liostaithe le gníomhachtú

EOCHRACHA LED

Fn +	W	Méadú Gile LED
	S	Laghdú Gile LED
	E	Méadú Luais Beochana LED
	D	Laghdú Luais Beochana LED
	R	Méadú Lí LED
	F	Laghdú Lí LED
	T	Méadú Sáithithe LED
	G	Laghdú Sáithithe LED
	Q	Malartú LED (Air / As)
	A	Malartú Beochana LED
	Z	Modh Datha Mono LED
	X	Éifeacht Análaithe LED
	C	Modh Bogha Báistí LED
	V	Modh Roithleáin Bogha Báistí LED

RIALUITHE EILE

Coinnigh brúite Esc (roimh USB a cheangal)	Bútáil Draíochta (Glan EEPROM State agus athbhútáil sa Lódálaí Bútála)
--	--

EOCHRACHA ROGHA MÉARCHLÁIR

Fn +	N	Malartú idir mhéarchláir 6KRO/NKRO (bíonn 6KRO réamhshocraithe)
	LCtrl+O	Athraigh idir Windows / Mac OS (athrú Córais / suímh Alt)
	LCtrl+ \	LCtrl / Capslock Swap
	LCtrl+ Backspace	Athshocraigh Méarchlár

DOCHTEARRA INSAINCHEADHTHA

Chun do leagan amach eochrach agus eochracha aicearra a shocrú, féach dro.ps/cstm-configurator

