

INTRODUZIONE ALL'USO DELLA TUA NUOVA TASTIERA CSTM80

AVVIO INIZIALE

- La tastiera dovrebbe funzionare immediatamente con i sistemi operativi macOS, Windows e Linux.
- Per istruzioni sulla personalizzazione del modello CSTM80, scansionare il codice QR o visitare dro.ps/cstm80-quickstart



TASTI DI SCELTA RAPIDA PREDEFINITI

Tenere premuto il tasto Fn + i tasti elencati per attivare

TASTI LED

Fn +	W	Aumento della luminosità dei LED
	S	Diminuzione della luminosità dei LED
	E	Aumento della velocità delle animazioni LED
	D	Diminuzione della velocità delle animazioni LED
	R	Aumento della tonalità dei LED
	F	Diminuzione della tonalità dei LED
	T	Aumento della saturazione dei LED
	G	Diminuzione della saturazione dei LED
	Q	Interruttore LED (On/Off)
	A	Attiva/disattiva animazione LED
	Z	Modalità LED monocoloro
	X	Effetto breathing LED
	C	Modalità LED arcobaleno
V	Modalità LED girandola arcobaleno	

CONTROLLI VARI

Tenere premuto il tasto Esc (prima di collegare l'USB)	Modalità Boot Magic (cancella lo stato della memoria EEPROM e riavvia nel bootloader)
--	---

TASTI OPZIONE DELLA TASTIERA

Fn +	N	Attiva/disattiva le modalità 6KRO/NKRO (lo stato predefinito è 6KRO) della tastiera
	LCtrl+O	Passaggio Windows / Mac (cambio posizione Sistema / Alt)
	LCtrl+ \ /	Scambio LCtrl / Blocco maiuscole
	LCtrl+ Rücktaste	Ripristino tastiera

FIRMWARE PERSONALIZZABILE

Per configurare la mappa dei tasti e i tasti di scelta rapida, visitare: dro.ps/cstm-configurator

