

新しい CSTM80 キーボードを使う

初期の起動

- このキーボードは、箱から出してすぐに macOS、Windows、Linux の各 OS で使えます。
- CSTM80 のカスタマイズ方法については、QR コードをスキャンするか、dro.ps/cstm80-quickstart をご覧ください



デフォルト ホットキー

Fn キー + リストアップされたキーを長押ししてアクティブにする

LED キー

Fn +	W	LED 輝度アップ
	S	LED 輝度ダウン
	E	LED アニメーションのスピードアップ
	D	LED アニメーションのスピードダウン
	R	LED 色相アップ
	F	LED 色相ダウン
	T	LED 彩度アップ
	G	LED 彩度ダウン
	Q	LED トグル(オン/オフ)
	A	LED アニメーショントグル
	Z	LED モノカラーモード
	X	LED プリージングエフェクト
	C	LED レインボーモード
	V	LED レインボーピンホイール Modezz

その他のコントロール

Escを押したままにする (USB 接続まで)	ブートマジック (EEPROM の状態をクリアし、ブートローダーで再起動する)
----------------------------	---

キーボードオプションキー

Fn +	N	キーボード 6KRO/NKRO の切り替え (デフォルトは 6KRO)
	LCtrl+O	Windows / Mac OS スワップ (システム / Alt の位置変更)
	LCtrl+ \	LCtrl / Capslock スワップ
	LCtrl+ Backspace	キーボードをリセット

カスタマイズ可能ファームウェア

キーマップとホットキーを設定するには、dro.ps/cstm-configurator をご覧ください。

