

새로운 CSTM80 키보드 시작하기

최초 시작

- 개봉 후 키보드를 macOS, Windows 및 Linux 운영 체제에서 사용할 수 있습니다.
- CSTM80 커스터마이징 지침은 QR 코드를 스캔하거나 drop.ps/cstm80-quickstart에서 확인할 수 있습니다



기본 단축키

활성화하려면 Fn 키 + 기재된 키를 길게 누릅니다.

LED 키

Fn +	W	LED 밝기 증가
	S	LED 밝기 감소
	E	LED 애니메이션 속도 증가
	D	LED 애니메이션 속도 감소
	R	LED 색조 증가
	F	LED 색조 감소
	T	LED 채도 증가
	G	LED 채도 감소
	Q	LED 전환(켜기/끄기)
	A	LED 애니메이션 전환
	Z	LED 단색 모드
	X	LED 브리딩 효과
	C	LED 레인보우 모드
V	LED 레인보우 핀힐 모드	

마이크 제어

Esc 길게 누르기(USB 연결 전)	부트 매직(EEPROM 상태 지우기 및 부트로더 재부팅)
----------------------	---------------------------------

키보드 옵션 키

Fn +	N	키보드 6KRO/NKRO 전환(기본 상태는 6KRO)
	LCtrl+O	Windows / Mac OS 전환(시스템/Alt 위치 변경)
	LCtrl+\<	LCtrl / Capslock 전환
	LCtrl+ Backspace	키보드 재설정

사용자 정의 가능한 펌웨어

키맵과 단축키를 구성하려면 dro.ps/cstm-configurator를 방문하세요.

