

DARBA SĀKŠANA AR JAUNO CSTM80 TASTATŪRU

SĀKOTNĒJĀ PALAIŠANA

- Tastatūra pēc noklusējuma darbojas ar macOS, Windows un Linux operētājsistēmām.
- Lai iegūtu norādījumus par CSTM80 pielāgojamību, lūdzu, noskenējiet QR kodu vai apmeklējiet vietni dro.ps/cstm80-quickstart



NOKLUSĒJUMA ĪSINĀJUMTAUSTIŅI

Lai aktivizētu, turiet nospiestu taustiņu Fn + sarakstā uzskaitītos taustiņus.

LED TAUSTIŅI

Fn +	W	LED spilgtuma palielināšana
	S	LED spilgtuma samazināšana
	E	LED animācijas ātruma palielināšana
	D	LED animācijas ātruma samazināšana
	R	LED nokrāsas palielināšana
	F	LED nokrāsas samazināšana
	T	LED piesātinājuma palielināšana
	G	LED piesātinājuma samazināšana
	Q	LED pārslēgs (ieslēgts/izslēgts)
	A	LED animācijas pārslēgs
	Z	LED vienkāršu režīms
	X	LED elpošanas efekts
	C	LED varavīksnes režīms
	V	LED varavīksnes vēdzirnaviņu režīms

DAŽĀDAS VADĪKLAS

Turiet nospiestu Esc (pirms USB pievienošanas)	Boot Magic (notīrīt EEPROM stāvokli un restartēt sākumpalaidējā)
--	--

TASTATŪRAS IESPĒJU TAUSTIŅI

Fn +	N	Pārslēgt tastatūru 6KRO/NKRO (noklusējuma stāvoklis ir 6KRO)
	Kreisais Ctrl+O	Windows/Mac OS mijmaiņa (sistēmas/alternatīvās atrašanās vietas maiņa)
	Kreisais Ctrl+ \\	Kreisā Ctrl/Capslock mijmaiņa
	Kreisais Ctrl+ atkāpšanās taustiņš	Atiestatīt tastatūru

PIELĀGOJAMA APARĀTPROGRAMMATŪRA

Lai konfigurētu taustiņu piesaisti un īsinājumaustiņus, apmeklējiet vietni:
dro.ps/cstm-configurator

