

NAUJOSIOS KLAVIATŪROS „CSTM80“ NAUDOJIMO PRADŽIA

PIRMINIS PALEIDIMAS

- Klaviatūra turėtų veikti iš karto su „MacOS“, „Windows“ ir „Linux“ operacinėmis sistemomis.
- Jei reikia CSTM80 pritaikymo instrukcijų, nuskaitykite QR kodą arba apsilankykite dro.ps/cstm80-quickstart



NUMATYTI SPARTIEJI KLAVIŠAI

Kad suaktyvintumėte, laikykite nuspaudę klavišą „Fn“ + išvardytus klavišus

LED KLAVIŠAI

Fn +	W	LED ryškumo didinimas
	S	LED ryškumo mažinimas
	E	LED animacijos greičio didinimas
	D	LED animacijos greičio mažinimas
	R	LED atspalvio didinimas
	F	LED atspalvio mažinimas
	T	LED grynio didinimas
	G	LED grynio mažinimas
	Q	LED perjungimas (įjungta / išjungta)
	A	LED animacijos perjungimas
	Z	LED vienspalvis režimas
	X	LED „kvėpuojantis“ efektas
	C	LED vaivorykštės režimas
	V	LED besisukančios vaivorykštės režimas

ĮVAIRŪS VALDIKLIAI

Laikykite nuspaudę „Esc“ (prieš prijungdami USB)	„Boot Magic“ (išvalykite EEPROM būseną ir paleiskite iš naujo įkėlos įkroviklyje)
--	---

KLAVIATŪROS PASIRINKIMŲ KLAVIŠAI

Fn +	N	Perjungti klaviatūrą 6KRO/NKRO (numatytoji būseną yra 6KRO)
	LCtrl+O	„Windows“ / „Mac OS“ sukeitimas (sistemos / alternatyvios vietos pakeitimas)
	LCtrl+ \\	LCtrl / „Capslock“ sukeitimas
	LCtrl+naikinimo klavišas	Iš naujo nustatyti klaviatūrą

PRITAIKOMA PROGRAMINĖ ĮRANGA

Norėdami sukonfigūruoti klavišų schemą ir sparčiuosius klavišus, apsilankykite dro.ps/cstm-configurator

