

KIF TUŻA T-TASTIERA CSTM80 ĠDIDA TIEGHEK

BIDU INIZJALI

- It-tastiera għandha taħdem faċilment mingħajr bżonn ta' konfigurazzjoni mas-sistemi operattivi macOS, Windows u Linux.
- Għall-istruzzjonijiet dwar il-personalizzazzjoni ta' CSTM80, jekk jogħġbok skennja l-kodiċi QR jew żur dro.ps/cstm80-quickstart



DEFAULT HOT KEYS

Żomm il-buttuna Fn+ il-buttuni mnizzla magħfusa biex tattiva

BUTTUNI LED

Fn +	W	Żieda fil-Luminożità tal-LED
	S	Tnaqqis fil-Luminożità tal-LED
	E	Żieda fil-Veloċità tal-Animazzjoni tal-LED
	D	Tnaqqis fil-Veloċità tal-Animazzjoni tal-LED
	R	Żieda fil-Lewn tal-LED
	F	Tnaqqis fil-Lewn tal-LED
	T	Żieda fis-Saturazzjoni tal-LED
	G	Tnaqqis fis-Saturazzjoni tal-LED
	Q	Swiċċ tal-LED (Ilgħel/Itfi)
	A	Swiċċ tal-Animazzjoni tal-LED
	Z	Modalità ta' Kulur Wieħed tal-LED
	X	Effett tat-Tehid tan-Nifs tal-LED
	C	Modalità Qawsalla tal-LED
	V	Modalità Pinwheel tal-Qawsalla tal-LED

KONTROLLI MIXXELLANJI

Żomm Esc (Qabel ma tqabblad il-USB)	Boot Magic (Neħhi l-Istat EEPROM u aghmel reboot f'Bootloader)
-------------------------------------	--

BUTTUNI TAL-GHAŻLA TAT-TASTIERA

Fn +	N	Aqleb it-tastiera bejn 6KRO/NKRO (L-istat default huwa 6KRO)
	LCtrl+O	Aqleb bejn Windows / Mac OS (Sistema / Bidla tal-lokazzjoni Alt)
	LCtrl+ \\	LCtrl / Aqleb il-Capslock
	LCtrl+Backspace	Irrisettja t-Tastiera

FIRMWARE LI JISTA' JIĠI PERSONALIZZAT

Biex tikkonfigura l-keymap u l-hotkeys tiegħek, jekk jogħġbok żur: dro.ps/cstm-configurator

