

COMEÇAR A UTILIZAR O SEU NOVO TECLADO CSTM80

ARRANQUE INICIAL

- O teclado deverá funcionar de imediato com os sistemas operativos macOS, Windows e Linux.
- Para obter instruções de personalização do CSTM80, leia o código QR ou visite dro.ps/cstm80-quickstart



TECLAS DE ATALHO PREDEFINIDAS

Manter premida a tecla Fn + teclas listadas para ativar

TECLAS LED

Fn +	W	Aumento do brilho do LED
	S	Diminuição do brilho do LED
	E	Aumento da velocidade da animação do LED
	D	Diminuição da velocidade de animação do LED
	R	Aumento da tonalidade do LED
	F	Diminuição da tonalidade do LED
	T	Aumento da saturação do LED
	G	Diminuição da saturação do LED
	P	Alternância do LED (ligado/desligado)
	A	Alternância da animação do LED
	Z	Modo de cor mono do LED
	X	Efeito de respiração do LED
	C	Modo de arco-íris do LED
	V	Modo de remoinho arco-íris do LED

CONTROLOS DO MICROFONE

Manter Esc premido (antes de ligar USB)	Função Boot Magic (limpar estado da EEPROM e reiniciar no Bootloader)
---	---

TECLAS DE OPÇÃO DO TECLADO

Fn +	N	Alternar teclado 6KRO/NKRO (estado predefinido: 6KRO)
	Ctrl do lado esquerdo +	Troca Windows/Mac OS (sistema/mudança de localização Alt)
	Ctrl do lado esquerdo +	Troca Ctrl do lado esquerdo/Capslock
	Ctrl do lado esquerdo + Backspace	Reposição do teclado

FIRMWARE PERSONALIZÁVEL

Para configurar o mapa de teclas e teclas de atalho, visite: dro.ps/cstm-configurator

