

PENTRU ÎNCEPERE CU NOUA TA TASTATURA CSTM80

PORNIRE ÎNȚĂLĂ

- Tastatura ar trebui să funcționeze imediat cu sistemele de operare macOS, Windows și Linux.
- Pentru instrucțiuni de personalizare CSTM80, scanați codul QR sau vizitați dro.ps/cstm80-quickstart



TASPE ACTUALE IMPLICITE

Țineți apăsată tasta Fn + tastele listate pentru a activa

CHEI LED

Fn +	W	Creșterea luminozității LED-urilor
	S	Scăderea luminozității LED-urilor
	E	Creșterea vitezei de animație LED
	D	Scăderea vitezei animației LED
	R	Creșterea nuanței LED
	F	Scăderea nuanței LED
	T	Creșterea saturației LED
	G	Scăderea saturației LED
	Q	Comutare LED (pornit/oprit)
	A	Comutare animație LED
	Z	Modul LED monocolor
	X	Efect de respirație LED
	C	Modul LED curcubeu
	V	LED Rainbow Pinwheel Modezz

COMENZI DIVERSE

Țineți apăsat Esc (înainte de a conecta USB)	Boot Magic (Ștergeți starea EEPROM și reporniți în Bootloader)
---	--

TASTE OPTIUNI TASTATURI

Fn +	N	Comutați tastatura 6KRO/NKRO (starea implicită este 6KRO)
	LCtrl+O	Schimbare Windows/Mac OS (schimbarea locației sistem/alt)
	LCtrl+	Comutare LCtrl/Capslock
	LCtrl+Backspace	Resetați tastatura

FIRMWARE PERSONALIZABIL

Pentru a configura harta tastelor și tastele rapide, accesați: dro.ps/cstm-configurator

