

ZAČIATOČNÉ POKYNY K NOVEJ KLÁVESNICI CSTM80

POČIATOČNÉ SPUSTENIE

- Klávesnica by mala okamžite fungovať v kombinácii s operačnými systémami macOS, Windows a Linux.
- Pokyny na prispôsobenie klávesnice CSTM80 nájdete po naskenovaní kódu QR alebo na adrese dro.ps/cstm80-quickstart



PREDVOLENÉ KLÁVESOVÉ SKRATKY

Na aktiváciu podržte kláves Fn + uvedené klávesy

KLÁVESY LED KONTROLIEK

Fn +	W	Zvýšenie jasú LED kontroliek
	S	Zníženie jasú LED kontroliek
	E	Zvýšenie rýchlosti animácie LED kontroliek
	D	Zníženie rýchlosti animácie LED kontroliek
	R	Zvýšenie odtieňa LED kontroliek
	F	Zníženie odtieňa LED kontroliek
	T	Zvýšenie sýtosti LED kontroliek
	G	Zníženie sýtosti LED kontroliek
	Q	Prepínač LED kontroliek (zapnutie/vypnutie)
	A	Prepínač animácie LED kontroliek
	Z	Jednofarebný režim LED kontroliek
	X	Efekt „dýchania“ LED kontroliek
	C	Režim „dúhy“ LED kontroliek
	V	LED Rainbow Pinwheel Modezz

RÔZNE OVLÁDACIE PRVKY

Podržte Esc (pred pripojením USB)	Boot Magic (vymazanie stavu EEPROM a reštart v zavádzacom programe)
-----------------------------------	---

KLÁVESY MOŽNOSTÍ KLÁVESNICE

Fn +	N	Prepínanie 6KRO/NKRO klávesnice (predvolený stav je 6KRO)
	Ľavé Ctrl+O	Výmena systému Windows/Mac OS (zmena umiestnenia systému/Alt)
	Ľavé Ctrl+ \\	Výmena ľavého Ctrl/Capslock
	Ľavé Ctrl+Backspace	Resetovanie klávesnice

PRISPÔSOBITELNÝ FIRMVÉR

Ak chcete nakonfigurovať klávesovú mapu a klávesové skratky, navštívte adresu dro.ps/cstm-configurator

