

UVOD V VAŠO NOVO TIPKOVNICO CSTM80

ZAČETNI ZAGON

- Tipkovnica bi morala delovati takoj po namestitvi z operacijskimi sistemi macOS, Windows in Linux.
- Za navodila za prilagajanje tipkovnice CSTM80 optično preberite kodo QR ali obiščite dro.ps/cstm80-quickstart



PRIVZETE BLIŽNJICE

Za aktiviranje pridržite tipko Fn + navedene tipke

TIPKE LUČK LED

Fn +	W	Povečanje svetlosti lučk LED
	S	Zmanjšanje svetlosti lučk LED
	E	Povečanje hitrosti animacije lučk LED
	D	Zmanjšanje hitrosti animacije lučk LED
	R	Povečanje odtenka lučk LED
	F	Zmanjšanje odtenka lučk LED
	T	Povečanje nasičenosti lučk LED
	G	Zmanjšanje nasičenosti lučk LED
	Q	Preklop lučk LED (vklop/izklop)
	A	Preklop animacije lučk LED
	Z	Barvni način mono lučk LED
	X	Učinek dihanja lučk LED
	C	Mavrični način lučk LED
	V	Mavrični načini LED Pinwheel Modezz

RAZNI KONTROLNIKI

Pridržite Esc (preden priključite USB)	Boot Magic (počisti stanje EEPROM-a in znova zažene v zagonskem nalagalniku)
--	--

TIPKE ZA MOŽNOSTI TIPKOVNICE

Fn +	N	Preklop tipkovnice 6KRO/NKRO (privzeto stanje je 6KRO)
	LCtrl+O	Zamenjava Windows/macOS (sistem/sprememba lokacije tipke Alt)
	LCtrl+ \\	LCtrl/Zamenjava Capslock
	LCtrl+vračalka	Ponastavitev tipkovnice

PRILAGODLJIVA VDELANA PROGRAMSKA OPREMA

Če želite konfigurirati razpored tipk in bližnjične tipke, obiščite dro.ps/cstm-configurator

