

PRIMEROS PASOS PARA COMENZAR A USAR SU NUEVO TECLADO CSTM80
PRIMER INICIO

- El teclado debe funcionar de forma predeterminada con los sistemas operativos macOS, Windows y Linux.
- Para consultar las instrucciones de personalización de CSTM80, escanee el código QR o visite dro.ps/cstm80-quickstart


TECLAS RÁPIDAS PREDETERMINADAS

Mantener presionada la tecla Fn + las teclas indicadas para activarlas

TECLAS LED

Fn +	W	Aumento del brillo LED
	S	Reducción del brillo LED
	E	Aumento de la velocidad de animación LED
	D	Reducción de la velocidad de animación LED
	R	Aumento de la tonalidad LED
	F	Reducción de la tonalidad LED
	T	Aumento de la saturación LED
	G	Reducción de la saturación LED
	Q	Interruptor de encendido LED
	A	Interruptor de encendido de la animación LED
	Z	Modo monocromático de LED
	X	Efecto de respiración LED
	C	Modo de arcoíris LED
	V	Modo de remolino arcoíris LED

CONTROLES VARIOS

Mantener presionado Esc (antes de conectar el USB)	BootMagic (Borrar el estado EEPROM y restablecer en Bootloader)
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

TECLAS DE OPCIONES DEL TECLADO

Fn +	N	Interruptor de encendido de 6KRO/NKRO del teclado (el estado predeterminado es 6KRO)
	LCtrl + O	Cambiar Windows/Mac OS (cambiar ubicación de System/Alt)
	LCtrl + \	LCtrl/Cambiar Bloq mayús
	LCtrl + tecla de retroceso	Restablecer teclado

FIRMWARE PERSONALIZABLE

Para configurar su mapa de teclas y teclas rápidas, visite dro.ps/cstm-configurator

