

KOM IGÅNG MED DITT NYA CSTM80-TANGENTBORD**FÖRSTA START**

- Tangentbordet bör fungera direkt med operativsystemen macOS, Windows och Linux.
- Skanna QR-koden eller besök dro.ps/cstm80-quickstart för instruktioner gällande hur du anpassar CSTM80

**Standardsnabbtangenter**

Håll ned Fn-tangenten + angiven tangent för att aktivera

LED-TANGENTER

Fn +	W	Öka LED-ljusstyrka
	S	Minska LED-ljusstyrka
	E	Öka LED-animationshastighet
	D	Minska LED-animationshastighet
	R	Öka LED-nyans
	F	Minska LED-nyans
	T	Öka LED-mättnad
	G	Minska LED-mättnad
	Q	LED-reglage (av/på)
	A	Reglage LED-animationshastighet
	Z	LED-monofärgläge
	X	LED-pulseffekt
	C	LED-regnbågsläge
	V	LED-snurra, regnbågsfärgad

DIV. KONTROLLER

Håll ned Esc (innan du ansluter USB)	Boot Magic (Rensa EEPROM och starta om i Bootloader)
--------------------------------------	--

ALTERNATIVTANGENTER

Fn +	N	Växla tangentbordsläge 6KRO/NKRO (standardläge är 6KRO)
	LCtrl+O	Växla mellan Windows/Mac (system-/platsändring)
	LCtrl+	LCtrl/Capslock Swap
	LCtrl+backstegstangent	Återställ tangentbord

ANPASSNINGSBAR INBYGGD PROGRAMVARA

Gå till dro.ps/cstm-configurator för information om hur du konfigurerar tangentbordslayout och snabbtangenter

