

POČETAK S VAŠOM NOVOM ENTR TIPKOVNICOM

POČETNO POKRETANJE

- USB-C priključak na ENTR tipkovnici može se koristiti za priključivanje tipkovnice na računalo.
- Tipkovnica bi trebala raditi bez podešavanja s operativnim sustavima macOS, Windows i Linux. FN tipkovni prečaci rade samo s operativnim sustavom Windows.

ZADANI TIPKOVNI PREČACI

Držite tipku Fn + navedene tipke za aktivaciju

KONTROLA SUSTAVA

Fn +	F4	Opcije prikaza
	F8	Pregled zadataka
	F9	Pokrenite ovu mapu računala
	F10	Pokrenite kalkulator
	F11	Pokrenite Outlook
	F12	Prikaz radne površine
	Strelica gore	Povećanje LED svjetline
	Strelica dolje	Smanjenje LED svjetline
	Windows	Zaključavanje Windows tipki

TIPKE ZA MEDIJE

F1	Isključi zvuk
F2	Stišaj glasnoću
F3	Povećaj glasnoću
F5	Prethodna pjesma
F6	Reprodukcija/Pauza
F7	Sljedeća pjesma