

DIE ERSTEN SCHRITTE MIT IHRER NEUEN ENTR-TASTATUR

ERSTINBETRIEBNAHME

- Der USB-C-Anschluss der ENTR kann für den Anschluss der Tastatur an Ihren Computer verwendet werden.
- Die Tastatur sollte direkt nach dem Auspacken mit den Betriebssystemen macOS, Windows und Linux funktionieren. FN-Hotkeys funktionieren nur unter dem Betriebssystem Windows.

STANDARD-HOTKEYS

Halten Sie zum Aktivieren die Fn-Taste + die aufgelisteten Tasten gedrückt

SYSTEMSTEUERUNG

Fn +	F4	Anzeigeeinstellungen
	F8	Aufgabenansicht
	F9	Ordner „Dieser PC“ öffnen
	F10	Rechner starten
	F11	Outlook starten
	F12	Desktop anzeigen
	Up Arrow	LED-Helligkeit erhöhen
	Down Arrow	LED-Helligkeit verringern
	Windows	Windows-Taste sperren

MEDIENTASTEN

F1	Stummschalten
F2	Lautstärke niedriger
F3	Lautstärke höher
F5	Vorheriger Track
F6	Wiedergabe/Pause
F7	Nächster Track