

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ENTR

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Η θύρα USB-C στο ENTR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του πληκτρολογίου σας στον υπολογιστή σας.
- Το πληκτρολόγιο θα πρέπει να λειτουργεί άμεσα με τα λειτουργικά συστήματα macOS, Windows και Linux. Τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης FN λειτουργούν μόνο με το λειτουργικό σύστημα Windows.

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Fn + τα αναφερόμενα πλήκτρα για ενεργοποίηση

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Fn +	F4	Επιλογές εμφάνισης
	F8	Προβολή εργασιών
	F9	Εκκίνηση φακέλου "Αυτός ο υπολογιστής"
	F10	Εκκίνηση Αριθμομηχανής
	F11	Εκκίνηση Outlook
	F12	Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας
	Βέλος μετακίνησης προς τα πάνω	Αύξηση φωτεινότητας LED
	Βέλος μετακίνησης προς τα κάτω	Μείωση φωτεινότητας LED
	Windows	Windows Key Lock

ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

F1	Σίγαση
F2	Μείωση έντασης ήχου
F3	Αύξηση έντασης ήχου
F5	Προηγούμενο κομμάτι
F6	Αναπαραγωγή/Παύση
F7	Επόμενο κομμάτι