

DO MHÉARCHLÁR ENTR NUA A CHUR CHUN SIÚIL

BÚTÁIL TOSAIGH

- Is féidir an port USB-C ar an ENTR a úsáid chun do mhéarchlár a cheangal le do ríomhaire.
- Ba chóir go n-oibreoidh an méarchlár nuair a bhaintear ón bhosca é le córais oibriúcháin macOS, Windows agus Linux araon. Ní oibríonn eochracha aicearra ach le córas oibriúcháin Windows amháin.

EOCHRACHA AICEARRA RÉAMHSHOCRAITHE

Coinnigh brúite eochair + eochracha liostaithe le gníomhachtú

RIALÚ CÓRAIS

Fn +	F4	Roghanna Taispeána
	F8	Amharc Tasc
	F9	Lainseáil an Fillteán PC seo
	F10	Lainseáil Áireamhán
	F11	Lainseáil Outlook
	F12	Taispeáin Deasc
	Saighead Suas	Méadú Gile LED
	Saighead Síos	Laghdú Gile LED
	Windows	Glasáil Eochrach Windows

EOCHRACHA MEÁIN

F1	Balbhaigh
F2	Fuaim Síos
F3	Fuaim Suas
F5	Mír Roimhe Seo
F6	Seinn/Sos
F7	An Chéad Mhír Eile