

INTRODUZIONE ALL'USO DELLA TUA NUOVA TASTIERA ENTR

AVVIO INIZIALE

- La porta USB-C della tastiera ENTR può essere utilizzata per collegarla al computer.
- La tastiera dovrebbe funzionare immediatamente con i sistemi operativi macOS, Windows e Linux. I tasti di scelta rapida FN funzionano solo con il sistema operativo Windows.

TASTI DI SCELTA RAPIDA PREDEFINITI

Tenere premuto il tasto Fn + i tasti elencati per attivare

CONTROLLO DI SISTEMA

Fn +	F4	Opzioni di visualizzazione
	F8	Visualizza attività
	F9	Apri questa cartella del PC
	F10	Visualizza la calcolatrice
	F11	Avvia Outlook
	F12	Visualizza il desktop
	Freccia su	Aumenta luminosità dei LED
	Freccia giù	Diminuisce luminosità dei LED
	Windows	Blocco tasto Windows

TASTI MULTIMEDIALI

F1	Disattiva audio
F2	Abbassa volume
F3	Aumenta volume
F5	Traccia precedente
F6	Riproduci/Pausa
F7	Traccia successiva