

KIF TUŻA T-TASTIERA ENTR ĠDIDA TIEGHEK

BIDU INIZJALI

- Il-port USB-C fuq l-ENTR jista’ jintuża biex tqabbad it-tastiera tieghek mal-kompjuter tieghek.
- It-tastiera għandha taħdem faċilment minghajr bżonn ta’ konfigurazzjoni mas-sistemi operattivi macOS, Windows u Linux. Il-hotkeys FN jaħdmu biss mas-sistema operattiva Windows.

DEFAULT HOT KEYS

Żomm il-buttuna Fn+ il-buttuni mnizzla magħfusa biex tattiva

KONTROLL TAS-SISTEMA

Fn +	F4	Għażliet tad-Displej
	F8	Dehra tal-Kompitu
	F9	Iftaħ dan il-Folder tal-PC
	F10	Iftaħ il-Kalkulatur
	F11	Iftaħ l-Outlook
	F12	Uri d-Desktop
	Vleġġa 'l Fuq	Żieda fil-Luminożità tal-LED
	Vleġġa 'l Isfel	Tnaqqis fil-Luminożità tal-LED
	Twieqi	Lock tal-Buttuna tal-Windows

BUTTUNI TAL-MIDJA

F1	Sikket
F2	Baxxi l-Volum
F3	Għolli l-Volum
F5	Track Preċedenti
F6	Doqq/Waqqaf għal Ftit
F7	Track li Jmiss