

PENTRU ÎNCEPERE CU NOUA TA TASTATURĂ ENTR

PORNIRE ÎNIIĂLĂ

- Portul USB-C de pe ENTR poate fi folosit pentru a conecta tastatura la computer.
- Tastatura ar trebui să funcționeze imediat cu sistemele de operare macOS, Windows și Linux. Tastele rapide FN funcționează doar cu sistemul de operare Windows.

TASPE ACTUALE IMPLICITE

Țineți apăsată tasta Fn + tastele listate pentru a activa

COMANDA SISTEMULUI

Fn +	F4	Opțiuni de afișare
	F8	Vizualizare sarcini
	F9	Lansați acest dosar de computer
	F10	Lansați calculatorul
	F11	Lansați Outlook
	F12	Afișați desktop
	Săgeată sus	Creșterea luminozității LED-urilor
	Săgeată în jos	Scăderea luminozității LED-urilor
	Windows	Blocare taste Windows

TASTE MEDIA

F1	Mut
F2	Reducerea volumului
F3	Creșterea volumului
F5	Piesa anterioară
F6	Redare/pauză
F7	Următoarea piesă