

UVOD V VAŠO NOVO TIPKOVNICO ENTR

ZAČETNI ZAGON

- Vrata USB-C na tipkovnici ENTR lahko uporabite za povezavo tipkovnice z računalnikom.
- Tipkovnica bi morala delovati takoj po namestitvi z operacijskimi sistemi macOS, Windows in Linux. Bližnjice tipke Fn delujejo samo z operacijskim sistemom Windows.

PRIVZETE BLIŽNJICE

Za aktiviranje pridržite tipko Fn + navedene tipke.

NADZOR SISTEMA

Fn +	F4	Možnosti zaslona
	F8	Pogled opravi
	F9	Odprite to mapo računalnika
	F10	Odprite računalnik
	F11	Odprite Outlook
	F12	Prikažite namizje
	Puščica gor	Povečanje svetlosti lučk LED
	Puščica dol	Zmanjšanje svetlosti lučk LED
	Windows	Zaklepanje tipk v sistemu Windows

PREDSTAVNOSTNE TIPKE

F1	Izklop zvoka
F2	Zmanjšanje glasnosti
F3	Zvišanje glasnosti
F5	Prejšnja skladba
F6	Predvajaj/premor
F7	Naslednja skladba