

## 新CSTM80键盘入门指南

### 初始启动

- 本键盘支持macOS、Windows和Linux操作系统，即插即用。
- 如需CSTM80自定义配置说明，请扫描二维码或访问[dro.ps/cstm80-quickstart](https://dro.ps/cstm80-quickstart)



### 默认热键

按住Fn键 + 以下按键以激活功能

### LED键

Fn +	W	LED 亮度调高
	S	LED 亮度调低
	E	LED 动画速度加快
	D	LED 动画速度减慢
	R	LED 色相增加
	F	LED 色相减少
	T	LED 饱和度增加
	G	LED 饱和度减少
	Q	LED 开关 (开/关)
	A	LED 动画开关
	Z	LED 单色模式
	X	LED 呼吸灯效
	C	LED 彩虹模式
V	LED 彩虹风车模式	

### 其他控制

连接USB之前按住Esc键	启动Magic (清除EEPROM状态并进入Bootloader模式重启)
---------------	---------------------------------------

### 键盘选项键

Fn +	N	切换键盘6KRO/NKRO (默认状态为6KRO)
	左Ctrl+O	Windows/Mac系统键位切换 (系统/Alt位置互换)
	左Ctrl+\ \	左Ctrl与Capslock键互换
	左Ctrl+ 退格键	重置键盘

### 自定义固件

如需配置键位映射和热键，请访问：[dro.ps/cstm-configurator](https://dro.ps/cstm-configurator)

