

## POČETAK S VAŠOM NOVOM CSTM80 TIPKOVNICOM

### POČETNO POKRETANJE

- Tipkovnica bi trebala raditi bez podešavanja s operativnim sustavima macOS, Windows i Linux.
- Za upute o prilagodljivosti CSTM80 tipkovnice skenirajte QR kod ili posjetite internet stranicu [dro.ps/cstm80-quickstart](https://dro.ps/cstm80-quickstart)



### ZADANI TIPKOVNI PREČACI

Držite tipku Fn + navedene tipke za aktivaciju

### TIPKE ZA LED

|      |   |                                     |
|------|---|-------------------------------------|
| Fn + | W | Povećanje LED svjetline             |
|      | S | Smanjenje LED svjetline             |
|      | E | Povećanje brzine LED animacije      |
|      | D | Smanjenje brzine LED animacije      |
|      | R | Povećanje LED nijanse               |
|      | F | Smanjenje LED nijanse               |
|      | T | Povećanje LED saturacije            |
|      | G | Smanjenje LED saturacije            |
|      | Q | LED prekidač (uključeno/isključeno) |
|      | A | LED prekidač animacije              |
|      | Z | LED jednobojni način rada           |
|      | X | LED efekt disanja                   |
|      | C | LED raznobojni način rada           |
|      | V | LED Rainbow Pinwheel Modezz         |

### RAZNE KONTROLE

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Držite Esc (prije priključivanja USB-sticka) | Boot Magic (Obriše EEPROM stanje i ponovno se pokreće u Bootloader-u) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### OPCIJSKE TIPKE TIPKOVNICE

|      |                 |                                                          |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Fn + | N               | Prebaci tipkovnicu 6KRO/NKRO (zadano stanje je 6KRO)     |
|      | LCtrl+O         | Windows / Mac OS zamjena (promjena lokacije sustava/Alt) |
|      | LCtrl+ \        | LCtrl / Capslock zamjena                                 |
|      | LCtrl+Backspace | Resetira tipkovnicu                                      |

### PRILAGODLJIV FIRMWARE

Za konfiguraciju mape tipki i prečaca posjetite internet stranicu: [dro.ps/cstm-configurator](https://dro.ps/cstm-configurator)

