

## PIERWSZE KROKI Z KŁAWIATURĄ CSTM80

### PIERWSZE URUCHOMIENIE

- W systemach operacyjnych macOS, Windows i Linux klawiatura powinna działać od razu po rozpakowaniu.
- Instrukcje dotyczące personalizacji klawiatury CSTM80 można uzyskać po zeskanowaniu kodu QR lub na stronie [dro.ps/cstm80-quickstart](https://dro.ps/cstm80-quickstart)



### DOMYŚLNE KŁAWISZE SKRÓTU

Przytrzymaj klawisz Fn + wymienione klawisze, aby aktywować

### KŁAWISZE LED

|      |   |                                      |
|------|---|--------------------------------------|
| Fn + | W | Zwiększenie jasności diody LED       |
|      | S | Zmniejszenie jasności diody LED      |
|      | E | Zwiększenie prędkości animacji LED   |
|      | D | Zmniejszenie prędkości animacji LED  |
|      | R | Zwiększenie intensywności barwy LED  |
|      | F | Zmniejszenie intensywności barwy LED |
|      | T | Zwiększenie nasycenia LED            |
|      | G | Zmniejszenie nasycenia LED           |
|      | Q | Przełącznik LED (wł./wył.)           |
|      | A | Przełącznik animacji LED             |
|      | Z | Tryb monochromatyczny LED            |
|      | X | Efekt pulsowania LED                 |
|      | C | Tryb tęczy LED                       |
|      | V | Tryb tęczy wiatraczka LED            |

### RÓŻNE USTAWIENIA

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Przytrzymaj klawisz Esc (przed podłączeniem USB) | Boot Magic (kasuje stan EEPROM i restartuje w bootloaderze) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### KŁAWISZE OPCJI KŁAWIATURY

|      |                 |                                                                 |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fn + | N               | Przełącza klawiaturę 6KRO/NKRO (domyślny stan to 6KRO)          |
|      | LCtrl+O         | Zamiana Windows / Mac OS (zmiana położenia klawiszy System/Alt) |
|      | LCtrl+ \\       | LCtrl / Capslock Swap                                           |
|      | LCtrl+Backspace | Reset klawiatury                                                |

### PERSONALIZOWANE OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE

Aby skonfigurować mapę klawiszy i klawisze skrótu, wejdź na stronę: [dro.ps/cstm-configurator](https://dro.ps/cstm-configurator)

