

新ENTR键盘入门指南

初始启动

- ENTR键盘上的USB-C端口可用于将键盘连接至电脑。
- 本键盘支持macOS、Windows和Linux操作系统，即插即用。FN热键仅适用于Windows操作系统。

默认热键

按住Fn键 + 以下按键以激活功能

系统控制

Fn +	F4	显示选项
	F8	任务视图
	F9	打开“此电脑”文件夹
	F10	启动计算器
	F11	启动Outlook
	F12	显示桌面
	上方向键	LED亮度增加
	下方向键	LED亮度降低
	Windows	Windows键锁定

媒体键

F1	静音
F2	降低音量
F3	增大音量
F5	上一曲
F6	播放/暂停
F7	下一曲