

開始使用全新 ENTR 鍵盤

初始啟動

- 您可使用 ENTR 上的 USB-C 連接埠將鍵盤連接至電腦。
- 鍵盤應可與 macOS、Windows 和 Linux 作業系統相容且立即可用。FN 熱鍵僅支援 Windows 作業系統。

預設熱鍵

按住 Fn 鍵與列出的按鍵以啟用

系統控制

Fn +	F4	顯示選項
	F8	任務檢視
	F9	啟動此電腦資料夾
	F10	啟動計算工具
	F11	啟動 Outlook
	F12	顯示桌面
	向上箭頭	LED 亮度調高
	向下箭頭	LED 亮度調低
	Windows	Windows 鍵鎖定

媒體鍵

F1	靜音
F2	音量降低
F3	音量提高
F5	上一個曲目
F6	播放/暫停
F7	下一個曲目