

KOM I GANG MED DIT NYE ENTR-TASTATUR

FØRSTE START

- USB-C-porten på ENTR kan bruges til at slutte dit tastatur til din computer.
- Tastaturet burde fungere med det samme på operativsystemerne macOS, Windows og Linux. FN-genvejstaster fungerer kun med Windows-operativsystemet.

STANDARDGENVEJSTASTER

Tryk og hold på Fn-tasten + de angivne taster for at aktivere

SYSTEMSTYRING

Fn +	F4	Visningsindstillinger
	F8	Opgavevisning
	F9	Start denne computermappe
	F10	Start lommeregner
	F11	Start Outlook
	F12	Vis skrivebord
	Pil op	Forøg LED-lysstyrke
	Pil ned	Reducer LED-lysstyrke
	Windows	Windows-tastelås

MEDIETASTER

F1	Slå lyd fra
F2	Lydstyrke ned
F3	Lydstyrke op
F5	Forrige nummer
F6	Afspil/Pause
F7	Næste nummer