

AAN DE SLAG MET JE NIEUWE ENTR TOETSENBORD

EERSTE INGEBRUIKNAME

- De USB-C-poort op de ENTR kan worden gebruikt om je toetsenbord op je computer aan te sluiten.
- Het toetsenbord zou direct uit de doos moeten werken met de besturingssystemen macOS, Windows en Linux. FN-sneltoetsen werken alleen met Windows-besturingssystemen.

STANDAARD SNELTOETSEN

Houd de Fn-toets + de vermelde toetsen ingedrukt om te activeren

SYSTEEMBEDIENING

Fn +	F4	Weergaveopties
	F8	Taakweergave
	F9	Map Deze pc openen
	F10	Rekenmachine openen
	F11	Outlook openen
	F12	Bureaublad weergeven
	Pijl omhoog	LED-helderheid verhogen
	Pijl omlaag	LED-helderheid verlagen
	Windows	Windows-toetsvergrendeling

MEDIATOETSEN

F1	Mute
F2	Volume lager
F3	Volume hoger
F5	Vorig nummer
F6	Afspelen/pauzeren
F7	Volgende nummer