

UUE KLAVIATUURI ENTR KASUTAMISE ALUSTAMINE

ALGKÄIVITUS

- Klaviatuuri ENTR ühendamiseks arvutiga saab kasutada selle USB-C-porti.
- Klaviatuur peaks karbist välja võttes kohe töötama operatsioonisüsteemides MacOS, Windows ja Linux. FN-kiirklahvid töötavad ainult operatsioonisüsteemis Windows.

VAIKEKIIRKLAHVID

Aktiveerimiseks hoidke all klahvi Fn + loetletud klahve!

SÜSTEEMI JUHTIMIN

Fn +	F4	Kuvavalikud
	F8	Ülesandevaade
	F9	Selle arvutikausta käivitamine
	F10	Kalkulaatori käivitamine
	F11	Outlooki käivitamine
	F12	Töölaua kuvamine
	Ülesnool	LED-i heleduse suurendamine
	Allanool	LED-i heleduse vähendamine
	Windows	Windowsi klahvi lukk

MEEDIAKLAHVID

F1	Vaigistamine
F2	Helitugevuse vähendamine
F3	Helitugevuse suurendamine
F5	Eelmine pala
F6	Esitamine/peatamine
F7	Järgmine pala