

UUDEN ENTR-NÄPPÄIMISTÖN KÄYTÖN ALOITTAMINEN

ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

- ENTR-näppäimistön USB-C-porttia voidaan käyttää näppäimistön liittämiseen tietokoneeseen.
- Näppäimistön pitäisi olla heti käyttövalmis macOS-, Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmissä. FN-pikanäppäimet toimivat vain Windows-käyttöjärjestelmässä.

OLETUSARVOISET PIKANÄPPÄIMET

Aktivoi pitämällä painettuna Fn-näppäintä ja lueteltuja näppäimiä.

JÄRJESTELMÄN OHJAUS

Fn +	F4	Näyttövaihtoehdot
	F8	Tehtävänäkymä
	F9	Käynnistä tämä PC-kansio
	F10	Käynnistä laskin
	F11	Käynnistä Outlook
	F12	Näytä työpöytä
	Ylös-nuolinäppäin	Lisää LED-kirkkautta
	Alas-nuolinäppäin	Vähennä LED-kirkkautta
	Windows	Lukitse Windows-näppäin

MEDIANÄPPÄIMET

F1	Mykistä
F2	Pienennä äänenvoimakkuutta
F3	Suurennä äänenvoimakkuutta
F5	Edellinen kappale
F6	Toisto/tauco
F7	Seuraava kappale