

COMEÇAR A UTILIZAR O SEU NOVO TECLADO ENTR

ARRANQUE INICIAL

- A porta USB-C do ENTR pode ser utilizada para ligar o teclado ao computador.
- O teclado deverá funcionar de imediato com os sistemas operativos macOS, Windows e Linux. As teclas de atalho FN funcionam apenas com o sistema operativo Windows.

TECLAS DE ATALHO PREDEFINIDAS

Manter premida a tecla Fn + teclas listadas para ativar

CONTROLO DO SISTEMA

| | | |
|------|-----------------|---------------------------------|
| Fn + | F4 | Opções de visualização |
| | F8 | Vista de tarefas |
| | F9 | Iniciar esta pasta do PC |
| | F10 | Iniciar calculadora |
| | F11 | Iniciar Outlook |
| | F12 | Apresentar ambiente de trabalho |
| | Seta para cima | Aumentar brilho do LED |
| | Seta para baixo | Diminuir brilho do LED |
| | Windows | Bloqueio das teclas do Windows |

| | |
|----|-------------------|
| F1 | Desativar o som |
| F2 | Reduzir o volume |
| F3 | Aumentar o volume |
| F5 | Faixa anterior |
| F6 | Reproduzir/pausa |
| F7 | Faixa seguinte |