

## PRIMEROS PASOS PARA COMENZAR A USAR SU NUEVO TECLADO ENTR

### PRIMER INICIO

- El puerto USB-C en el ENTR puede usarse para conectar el teclado a la computadora.
- El teclado debe funcionar de forma predeterminada con los sistemas operativos macOS, Windows y Linux. Las teclas de acceso rápido FN solo funcionan con el sistema operativo Windows.

### TECLAS RÁPIDAS PREDETERMINADAS

Mantener presionada la tecla Fn + las teclas indicadas para activarlas

### CONTROL DEL SISTEMA

Fn +	F4	Mostrar opciones
	F8	Vista de tareas
	F9	Ejecutar carpeta Esta PC
	F10	Ejecutar calculadora
	F11	Ejecutar Outlook
	F12	Mostrar escritorio
	Flecha hacia arriba	Aumento del brillo LED
	Flecha hacia abajo	Reducción del brillo LED
	Windows	Bloqueo de la tecla Windows

### TECLAS MULTIMEDIA

F1	Silenciar
F2	Bajar el volumen
F3	Subir el volumen
F5	Pista anterior
F6	Reproducir/Pausar
F7	Siguiente pista