

KOM IGÅNG MED DITT NYA ENTR-TANGENTBORD

FÖRSTA START

- USB-C-porten på ENTR kan användas för att ansluta ditt tangentbord till din dator.
- Tangentbordet bör fungera direkt med operativsystemen macOS, Windows och Linux. FN-snabbtangenter fungerar endast med Windows-operativsystem.

Standardsnabbtangenter

Håll ned Fn-tangenten + angiven tangent för att aktivera

SYSTEMKONTROLL

Fn +	F4	Visningsalternativ
	F8	Aktivitetsvy
	F9	Öppna mappen Den här datorn
	F10	Öppna kalkylatorn
	F11	Öppna Outlook
	F12	Visa skrivbordet
	Uppåtpil	Öka LED-ljusstyrka
	Nedåtpil	Minska LED-ljusstyrka
	Windows	Lås Windows-tangenten

MEDIATANGENTER

F1	Ljud av
F2	Sänk volym
F3	Höj volym
F5	Föregående spår
F6	Spela/pausa
F7	Nästa spår