

# FANATEC®

## ClubSport Magnetic Paddle Module



### クイックガイド

日本語

Fanatec® は Endor AG の登録商標です  
設計・開発: Endor AG, ドイツ

E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany  
電話: +49 (871) 9221-122 ファックス: +49 (871) 9221-221  
メール: info.webshop@fanatec.com  
ウェブサイト: www.fanatec.com - www.endor.ag


ドイツで設計された  
中国製



www.fanatec.com

### ① パッケージ内容

| 記号 | 部品名                  | 数量 |
|----|----------------------|----|
| A  | ClubSport MPM コアユニット | 2  |
| B  | GT パドル               | 2  |
| C  | Formula パドル          | 2  |
| D  | パドルプレートスペーサー         | 2  |
| E  | パドルスペーサー             | 4  |
| F  | M3x7 mm ボルト          | 8  |
| G  | M3x12 mm ボルト         | 4  |
| H  | M5x12 mm ボルト         | 4  |
| I  | 4 mm 六角レンチ           | 1  |
| J  | 2 mm 六角レンチ           | 1  |




**重要:** 互換性に関する詳しい情報は、弊社ウェブショップの ClubSport Magnetic Paddle Module 製品の互換性セクションをご覧ください。fanatec.com

**重要:** 傷がつかないように、磁石に物を落としたり、物をこすったりしないでください。


### ② モジュールの 基本アセンブリ

**重要:** 互換性に関する情報およびその他の組み立て手順については、ご利用のステアリングホイールに対応する取扱説明書をご覧ください。

直径 28 cm 以上のステアリングホイール (GT) のセットアップ:



直径 28 cm 未満のステアリングホイール (Formula) のセットアップ:



**注意:** ClubSport MPM コアユニットの GT パドルと Formula パドルはどちらも対称であり、それぞれ左または右のシフターパドルとして使用できます。

### ③ CLUBSPORT STEERING WHEEL FORMULA V2 への取り付け

1 2 mm 六角レンチ (J) で金色で強調表示された 2 つのボルトを緩めます。

2 下段のバックカバーを取り外します。

3 既存のシフターパドル接続を外します。


**注意:** 標準シフターパドルモジュールのケーブルではなく、プラスチックコネクタを慎重に引っ張ってください。

4 標準パドルモジュールの取り付けボルト用の隙間を設けるために、2.5 mm 六角レンチ (非付属品) を使って、金色で示されたシフターパドルボルトを緩めます。

5 4 mm 六角レンチ (I) で、図中の金色で示される取り付けボルトを緩めて、標準パドルモジュールを取り外します。

**注意:** 後で使用するために、取り付けボルトを標準のシフターパドルと一緒に保管します。

6 ClubSport Magnetic Paddle Module を取り付け、M5 x 16 mm 取り付けボルト (H) を使って 4 mm 六角レンチ (I) で締めます。



- 7 ClubSport Magnetic Paddle Module コネクタを適切なソケットに接続します。ケーブルをきちんと配置します。




**重要:** コネクタプラグの向きは限定されています。損傷を防止するために、ケーブルをハウジング内部に慎重に配置してから、前面カバーを取り付けてください。

- 8 上記の手順 1 のようにバックカバーを戻し、2 つのボルトを挿入して 2 mm 六角レンチ (J) で締めます。

### 3 CLUBSPORT STEERING WHEEL UNIVERSAL HUB FOR XBOX ONE への取り付け

- 1 Universal Hub 本体の背面にある 4 つのボルトを緩めて取り外します。フロントカバーを取り外してハウジングを開き、内部のコネクタにアクセスできるようにします。

- 2 Universal Hub を開き、標準のシフターパドルケーブルを外します。






- 3 4 mm 六角レンチ (I) で、図中の金色で囲まれた取付ボルトを緩め、標準パドルモジュールを取り外します。

**重要:** 後で使用するために、取り付けボルトを標準シフターパドルと一緒に保管してください。

上述のとおり、選択した位置に適切なボルトを使用して、ClubSport Magnetic Paddle Module を取り付け、4 mm 六角レンチ (I) で締めます。Universal Hub の側面にある取り付け位置には 2 つあり、

**例:** ディッシュステアリングホイールには「Position 1」を使用し、フラットステアリングホイールには「Position 2」を使用します。

- 4 付属の M5 x 12 mm ボルト (H) を使用して ClubSport 磁気パドルモジュールを取り付け、4 mm アレンキー (I) を使用して締めます。



- 5 ClubSport Magnetic Paddle Module ケーブルを Universal Hub ハウジングのゴム穴に通し、コネクタを適切なソケットに差し込みます。ケースの上にフロントプレートを設置します。





**重要:** コネクタプラグの向きは限定されています。損傷を防止するために、ケーブルをハウジング内部に慎重に配置してから、前面カバーを取り付けてください。

- 6 4 つのボルトを挿入して締めます。

### 3 PODIUM HUB への取り付け

- 1 2 mm 六角レンチ (J) を使用して、強調表示されたフロントカバーの 3 つのネジを緩めます。

- 2 フロントカバーを取り外します。



- 3 ClubSport Magnetic Paddle Module を取り付け、M5 x 16 mm ボルト (H) と 4 mm 六角レンチ (I) で締めます。

- 4 ClubSport Magnetic Paddle Module ケーブルを適切なソケットに接続します。

**重要:** コネクタプラグの向きは限定されています。損傷を防止するために、ケーブルをハウジング内部に慎重に配置してから、前面カバーを取り付けてください。

- 5 フロントカバーを取り付け、3 つのネジを挿入して、2 mm 六角レンチ (J) で締めます。

