

FANATEC®

PODIUM HUB



クイックガイド

日本語

Fanatec® は Endor AG の登録商標です
設計・開発: Endor AG, ドイツ

E.ON-Allee 3 - 84036 Landshut - Germany
電話: +49 (871) 9221-122 ファックス: +49 (871) 9221-221
メール: info.webshop@fanatec.com
ウェブサイト: www.fanatec.com - www.endor.ag


ドイツで設計された
中国製



www.fanatec.com

1 パッケージ内容

- Podium Hub **A**
- クイックリリースアダプター **B**
- 2 mm 六角レンチ **C**
- 安全ボルト **D**



2 DATAPORT-C

Podium Hub の底部に貼る DataPort-C は、ホイールベースを対応する FANATEC® 周辺機器に接続するためにあります。

注意: USB データポートではないため、PC と Fanatec® 製ではない接続デバイス間でデータを転送することはできません。


3 アナログパドルモード

Podium Advanced Paddle Module のモードを切り替えるには、Tuning Menu を開始する必要があります。FanaLab ソフトウェア、ドライバー、またはボタン/ディスプレイモジュール (別売) を使ってアクセスしてください。

APM モードの詳細については、Podium Advanced Paddle Module のクイックガイドまたは取扱説明書をご覧ください。

注意: ドライバー V336 以降をダウンロードしてください。

4 ホイールの互換性



Podium Hub の内部損傷を防止するため、最大内部リーチが 16 mm の M5 ボルトを使用してください。Fanatec Wheel Rims には正しいボルトが同梱されています。ホイールリムに事前に穴があけられていない場合は、Podium Hub 用のドリルテンプレートを使用できます。

5 必要な機能

- Podium Wheel Base の高トルク警告メッセージを受け入れるには、ステアリングホイールを 90 度に回して、ホイールベースディスプレイのバーが消えるのを待ちます。
- ドライバーの「Center Calibration」をクリックしてセンター較正を行います。
- ドライバーの「Shifter Calibration」をクリックしてシフター較正を行います。
- ホイールベース Tuning Menu を調整するには、FanaLab ソフトウェア、ドライバー、適切なボタン/ディスプレイモジュール (別売) を使用する必要があります。
- 専用の「Mode」ボタンの無いホイールベースでモードを切り替えるには、適切なボタン/ディスプレイモジュールを使用してください。

注意: FunkySwitch™ は、Podium Hub に対応していません。

注意: ドライバー V346 以降をダウンロードしてください。

6 PODIUM HUB の取り付け

注意: Fanatec Wheel Base と Podium Hub ファームウェアが最新であることを確認してください。最新のファームウェアは fanatec.com のダウンロードセクションから入手できます。

- ストレージピンを外します。





注意: 後で使用できるようにストレージピンを保管してください。

- ホイールベース軸を正しい位置に合わせます。

- クイックリリース機構を押し込みます。


- Podium Hub を、機械的な限界までホイールベース軸にスライドさせます。

- クイックリリース機構を解除します。




7 PODIUM HUB の取り外し


- クイックリリース機構を押し込みます。




- ホイールベース軸から Podium Hub を引き抜きます。



- クイックリリース機構を押し込みます。



- ストレージピンを挿入します(長期で保管する場合に推奨)。




- クイックリリース機構を解除します。


4

8 シフターパドルの取り付け


- プラスチックカバーの強調表示された3つのボルトを緩めます。付属の2mm六角レンチを使用してください。




- フロントカバーを外します。




- パッケージに含まれる M5 x 16 ボルトで Podium Advanced Paddle Module (PAPM、別売) を取り付け、締めます。



- P AMP ケーブルを適切なソケットに接続します。




- フロントカバーを取り付け、3つのボルトを挿入して締めます。損傷しないようにケーブルを慎重に配置してください。




5

9 BUTTON CLUSTER PACK の取り付け


- プラスチックカバーの強調表示された3つのボルトを緩めます。付属の2mm六角レンチを使用してください。




- フロントカバーを外します。




- Button Cluster ケーブルを適切なソケットに接続します。




- フロントカバーを取り付け、3つのボルトを締めます。損傷しないようにケーブルを慎重に配置してください。



- ClubSport Button Cluster Pack (BCP、別売) のワッシャーを Button Cluster が取り付けられない場所に配置します。



- ホイールリムの上にワッシャーを置き、Button Cluster 用の2つのボルトを除くすべてのボルト(3つ穴パターン用に1つのボルト、6穴パターン用に4つのボルト)を使ってワッシャーを所定の位置に維持します。




- Button Cluster を所定の位置にスライドし、残りのボルトを挿入してわずかに締めます。最終位置の調整が完了したら、固く締めます。

6

10 BUTTON CLUSTER PACK のボタン位置

#	ボタン番号 PC	PS4™の機能
1	00	四角
2	01	十字
3	02	丸
4	03	三角
5	08	シェア
6	09	オプション (PS4™ のサインインを3秒間押し ます)



注意: PS4 では、Podium Button Module Endurance や ClubSport Button Cluster Pack などの適切なボタン/ディスプレイモジュールの使用が必要です。これらの製品は、Podium Hub に「PS-button」を追加するため、PS4 コンソールに接続された Fanatec ハードウェアで起動/サインインするために必要となります。三角とシェアボタンを同時に押し、ホイールベースのモードを「PS4 モード」にしてください。

11 動画ガイド

詳しいビジュアルリファレンスについては、Fanatec の公式 YouTube™ チャンネルで「The Podium Hub - Sim Racing Wheel Adapter | FANATEC」動画をご覧ください。

7